


배선상의 주의사항

1. 꼬임에 대해서

케이블이 꼬이지 않도록 꺼내주십시오.
조기 단선의 요인이 됩니다.
만약 케이블이 꼬이면 무리하게 바로 잡지 말고
꼬임을 풀어 주십시오.




케이블이 꼬이지 않도록 배선해 주십시오.
케이블의 표면 글씨가 위에 있는지 확인해 주십시오.




2. 고정 / 배선 방법에 관해서

케이블이 움직이는 부분의 고정은,
최소한으로 해 주십시오.
고정부분에 스트레스가 집중하기 때문에,
조기 단선의 원인이 됩니다



케이블 길이는 최적의 길이로 배선
해 주십시오.
너무 길면 풀어지고, 너무 짧으면 고정 부
분에서의 장력이 조기 단선의 원인이 됩
니다.



케이블베어에 배선하는 경우는, 케
이블이 서로 간섭을 피하도록 하여
주십시오.
케이블 베어 내부에서 케이블이 엉키면
조기 단선의 원인이 됩니다. 방법으로는
「케이블 사이에 판 삽입」 「활성 시스」 「플
랫 케이블」이 효과적입니다.

